

## DK Brugsanvisning

Takket være disse professionelle værktøjer går korrekt udglatning og formning af elastiske tætningsmaterialer som f.eks. silikone eller akryl som en leg. Rengør underlaget, så der kun sprøjtes egnet tætningsmateriale på rene, tørre og fedtfri steder. Hold derefter værktøjet med den rette fugestørrelse let på skrå med ringe tryk som beskrevet i **B-1**. Således kan det overskydende tætningsmateriale i fugen altid tages rent af værktøjets glatte bagside. Ved dilationsfuger skal tætningsmaterialet først fjernes groft med en lige værktøjskant og derefter forsænkes en smule med en passende radius **B-3**. Udvendige hjørner bliver også altid perfekte med værktøjets indvendige radier **B-2**. Ved indsnævringer som beskrevet i **B-4** anvendes det smallere værktøj. Hvis der f.eks. er snavs i fugen, kan det stadig friske tætningsmateriale fjernes stedvist med det spidse hjørne på værktøjet **B-5**. Derefter sprøjtes omgående nyt tætningsmateriale ind, og fugen trækkes endnu engang efter på dette sted med det professionelle værktøj. Rester af tætningsmateriale fjernes fra værktøjet med almindeligt sæbevand og køkkenrulle. Yderligere oplysninger og tips findes på internettet på producentens hjemmeside.

**Vigtigt:** I forbindelse med arbejdet skal alle faglige håndværksmæssige regler, tætningsmiddelproducentens anvisninger og DIN/EN-standarderne overholdes. Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes ukorrekt udførelse! Alle disse dele er miljøvenlige og 100 % genanvendelige. Hold værktøjet på afstand af børn og dyr på grund af de let skarpe udvendige kanter!