

HU Használati útmutató

Ennek a profi szerszámnak köszönhetően a rugalmas tömítőanyagok – mint pl. a szilikon vagy az akrilát – szakszerű simítása és alakítása egyszerűen gyerekjáték. Az alapot meg kell tisztítani, ugyanis csak tiszta, száraz és zsíroktól mentes felületekre szabad a megfelelő tömítőanyagot felhordani. Azután a **B-1** ábrán látható módon, a megfelelő fúgaméretű szerszámot könnyed nyomással ferdén rá kell helyezni. Ekkor a fölös tömítőanyag a fúgában áthúzódik a szerszám sima végéhez. Tágulási hézagoknál a tömítőanyagot előbb nagyjából le kell húzni a szerszám egyenes oldalával, majd a megfelelő **B-3** görbületes sugarú résszel némileg le kell mélyíteni. A külső sarkok szintén tökéletesen kialakíthatók, a szerszám **B-2** sugarú homorú részével. Szűk helyeken a **B-4** ábrán látható keskeny szerszámot kell használni. Ha a fúgában pl. szennyeződés van, a még lágy tömítőanyag pontosan kiemelhető mindenhol a szerszám **B-5** hegyes sarkával. Azután rögtön fecskendezze be a friss tömítőanyagot, és simítsa el újra azt a profi szerszámmal. A szerszámról tömítőanyag-maradványokat csakis normál szappanos vízzel, ill. konyhai törölővel távolítsa el. További információk és ötletek olvashatók a szerszám gyártójának a honlapján: www.fugenstar.de

Fontos: Kérjük, minden munkánál tartsa be a mindenkor üzemeltetési szabályokat, a tömítőanyagok gyártóinak az utasításait és a DIN/EN szabványok előírásait. A szakszerűtlen kivitelezés miatti károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Valamennyi alkatrész környezetbarát és 100%-ban újrahasznosítható. A kissé éles külső pereme miatt a szerszámot gyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani!